

**BOSCH**

ELECTROMATIC-BÜRSTE BEB 3200 – 0 752 219 047-D1
 BEB 3220 – 0 752 219 073-D2

BODENPFLEGEGERÄTE
 Teppich-Reinigungsgeräte

Ident – Nummern – Konstante
 3740

51 1945
 D1, D2
 (D, GB, F, NL, I, DK, N, S, SF)
 Gebrauchsanweisung

