


SIEMENS



FK 416

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

FERNSEHKOFFERGERÄT
PORTABLE TELEVISION SET
TELEVISEUR SOUS COFFRET

BILDMEISTER FK 416 5
FK 416 8

* Wiederholteile
Spare parts on stock
Pièces de rechange
sur dépôt

Bildröhre VB310GNB4/2A
Picture tube
Tube image

Ausgabe: August 1979
Issue: August 1979
Edition: Août 1979

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES					SPULEN UND FILTER COILS AND FILTERS BOBINES ET FILTRES				
	75 0248	Leiterplatte f. Bildröhre printed circuit board f. picture tube plaquette à circuit imprimé p. tube image		17	L201	72 0760			01
	75 0252	VHF/UHF-Tuner		36	L202	72 0761			01
	75 0244	Ablenkeinheit deflection unit unite de deviation		19	L203	72 0762			01
	78 0133	Bildröhre VB310GNB4/2A picture tube tube image		99	L204	72 0763			02
T702	75 0246	Zeilentrafo line transformer transfo ligne		23	L205	72 0764			02
T301	72 0774	Ton-Ausgangstrafo sound-output transformer transfo de sortie et de son		02	L206/7	72 0765			01
T701	75 0245	Treibertrafo driver transformer transformateur driver		03	L208	72 0766			01
T901	75 0247	Netztrafo power transformer transformateur secteur		23	L251	72 0767			01
SW187- 192	75 0256	Schalter f. Kanalwahl switch f. channel selection interrupteur p. selection de canal		21	L301	72 0768			02
	75 0255	Ohrhörer ear phone écouteur oreilles		02	L701	72 0769			03
	75 0236	Anschlußkabel connecting cable câble de connexion		18	L702	72 0770			03
					L801	72 0771			01
					L802	72 0772			01
					T201	72 0773	ZF-Filter		02
					CF801	72 0784	Keramikfilter		02
					REGLER/CONTROLS REGLAGES				
					R181- 187	72 0751	100 kOhm f. Abstimmung		03
					R253	72 0752	10 kOhm f. Autom. Verst. regelung		01
					R254	72 0753	50 kOhm f. ZF-Verst. regelung		01
					R303 SW901	72 0754	10 kOhm m. Schalter Ein-Aus		04
					R605	72 0755	20 kOhm f. Bildhöhe		01
					R608	72 0756	1 kOhm f. Linearität		01
					R610	72 0757	50 kOhm f. Bildfang		01
					R804	72 0758	1 kOhm f. Kontrast		02
					R805	72 0759	250 kOhm f. Helligkeit		01
					DIODEN UND GLEICHRICHTER DIODES AND RECTIFIERS DIODES ET REDRESSEURS				
					D181- 186	70 9952	1 S 1555	2	02
					D201 TH251	71 1085 72 0733	1 N 60 5 KD-5 Heißeiter/Thermistor	2	01 01

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
D601, 701,704	71 1092	1 S 2076	2	01	C407	70 7448	330 uF 25 V	2	07
D702/3	70 7504	1 N 34A	2	05	C701,303 908	70 8363	470 uF 16 V		03
D705	72 0735	RH-DX0089TAZZ		01	C717	71 2868	470 uF 25 V		03
D706	72 0736	RH-DX0087TAZZ		02	C609	71 0294	1000 uF 16 V		02
D707/9/10	72 0737	SIR60		01	C608	70 8946	2200 uF 16 V		06
D901	72 0738	RH-DX0076TAZZ		03	C906	70 8947	4700 uF 25 V		20
ZD901	72 0739	RH-EX0022TAZZ		01			SCHEIBENKONDENSATOREN		
VR401,901	72 0740	Varistor		01			DISK CAPACITORS		
LED181- 186	72 0741	RH-PX0007CEZZ (Leuchtdiode)		01			CONDENSATEURS A COUCHES		
		TRANSISTOREN			C614	72 0873	18 pF 50 V		01
		TRANSISTORS			C615	72 0934	220 pF 50 V		01
Q201	72 0723	2 SC 1855		02	C724	72 0941	0,01 MF 500 V		01
Q202	72 0724	2 SC 358		01			KS-KONDENSATOREN		
Q203	72 0725	2 SC 717		01			PLASTIC FOIL CAPACITORS		
Q204, 801	72 0726	2 SC 454C		01			CONDENSATEURS PLASTIQUES		
Q401	70 7552	2 SC 458C		05	C714	72 0935	0,033 MF 630 V		01
Q402, 702	72 0727	2 SC 1213C		01	C715	72 0936	0,0068 MF 630 V		01
Q403 701	72 0728	2 SA 673C		01	C720	72 0937	0,0015 MF 630 V		01
Q703	72 0729	2 SC 681A		06	C721	72 0938	0,1 MF 200 V		01
Q802	72 0730	2 SC 1514C		03	C723	72 0940	0,001 MF 630 V		01
Q901	72 0731	2 SD 476C		03			SCHICHTWIDERSTÄNDE		
Q902	72 0732	2 SC 1213D		01			FILM RESISTORS		
		INTEGRIERTE SCHALTKREISE					RESISTANCES A COUCHES		
		INTEGRATED CIRCUITS			R301	72 0742	56 Ohm 2 W		01
		CIRCUITS INTEGRE			R709	72 0745	2,2 kOhm 2 W		01
IC251	72 0719	RH-IX0007TAZZ		07	R717	72 0746	56 Ohm 1/2 W		01
IC261	72 0720	RH-IX0037CEZZ		04	R718	72 0747	15 Ohm 2 W		01
IC301	72 0721	RH-IX0018TAZZ		04	R903	72 0750	68 Ohm 1 W		01
IC601	72 0722	RH-IX0015TAZZ		08			SICHERHEITSWIDERSTÄNDE		
		ELKOS					SAFETY RESISTORS		
		ELECTROLYTIC CAPACITORS					RESISTANCES DE SECURITE		
		CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES			R407, 725	72 0743	220 Ohm 1/2 W		01
C905, 305,306	71 3150	1 uF 50 V		01	R701	72 0744	33 Ohm 1/4 W		01
C603,719	70 6706	4,7 uF 25 V		03	R901	72 0749	Cement-Widerstand 22 Ohm 15 W		02
C611	70 9003	10 uF 16 V	2	03			resistor/resistance		
C725	72 0942	10 uF 160 V		01			Sicherung/fuse/fusible		
C722	72 0939	10 uF 200 V		01	F601,901	70 1292	315 mA träge	10	04
C605-607	70 6738	22 uF 16 V	2	03	F902/3	71 0244	2,5 A träge	5	07
C302	71 1319	33 uF 16 V	2	02					
C403/5	71 3688	47 uF 10 V		01					
C612	70 6965	100 uF 10 V		03					
C907	70 8921	100 uF 16 V	2	03					
C409	71 0452	100 uF 25 V	2	03					
C716	70 8460	220 uF 16 V		03					
C801	71 0554	330 uF 10 V	2	02					

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
GEHÄUSETEILE CABINET PARTS PIECES DE BOITIER Gehäuse kpl. cabinet/ébénisterie					BUCHSEN UND STECKER SOCKET AND PLUGS JACKS ET FICHES Buchse/socket/jack				
78 0134		Front weiß /front white front avant blanc		23	J401	72 0779	f. Ohrhörer/ear phone p. écouteur oreilles		01
78 0135		Front gelb/front yellow front avant jaune		23	J101	72 0780	f. Batterie/battery		02
		Rückwand rear panel/dos					Stecker/plug/fiche		
78 0136		weiß/white/blanc		21		72 0782	f. Netztrafo/Lautsprecher f. power transformer/loudspeaker p. transformateur secteur/ haut-parleur		01
78 0137		gelb/yellow/jaune		21					
75 0249		Deckel f. Reglerleiste cover f. control panel couverture p. réglage		02		72 0783	f. Ablenkeinheit f. deflection unit p. unite de deviation		01
72 0775		Abdeckung f. Kanalanzeige cover f. channel indication couverture p. indication de canal		01					
75 0250		Beschriftungsstreifen EIN-AUS, Lautst., Kontrast lettering strip on-off/volume, contrast inscription en-arret, volume, contrast		01					
EINBAUTEILE MOUNTING PARTS PIECES DE MONTAGE									
75 0251		Lautsprecher loudspeaker haut-parleur		06					
75 0254		Teleskopantenne telescopic antenna antenne télescopique		06					
72 0778		Antennenanschluß antenna terminal connexion antenne		06					
75 0253		Netzschnur conn.cord cordon secteur		04					
72 0781		Bildröhrenfassung picture tube socket support de tube image		01					
		Knopf/button/bouton							
72 0777		f. Lautstärke/Ein-Aus/Kontrast f. volume/on-off/contrast p. volume/en-arret/contrast		01					
72 0776		f. Kanalwahl f. channel selection p. selecteur de canal		01					
72 0785		f. Bandwahl f. tape selection p. selection de bande		01					
						51 0416	Service-Druckschrift FK 416 Service-booklet Brochure service		00
						53 0014	Bedienungsanleitung FK 416 Operating instructions Instructions de service		00