


VS71129SS/03 – D1, carmesinrot  
 VS71119/02 – D2, samtbraun  
 VS71119/03 – D3, samtbraun  
 VS71136FF/03 – F1, weiß

VS71136FF/05 – F2, weiß  
 VS71119SS/05 – D4, carmesinrot  
 VS71143FF/05 – F3, weiß  
 VS71143FF/06 – F4, weiß



### Gebrauchsanweisungen

51 4653  
D1  
51 5552  
D2  
51 5552  
F1, F2, D4  
(de, en, fr, it, nl, da, no, sv,  
fi, es, pt, el)  
51 4167  
D3  
(de, en, fr, it, nl, da, no, sv,  
fi, es, pt, el)  
51 6908  
F3, F4  
(de, en, fr, it, nl, da, no, sv,  
fi, es, pt, el)


### Zubehör:

Turbo-Universal-Burste  
VZ 470900  
D1, D2, D3, D4, schwarz  
VZ47112  
F1, F2, F3, F4 grau  
Heizkörperbürste  
VZ 0683  
D1, D2, D3, D4, schwarz  
VZ10092  
F1, F2, F3, F4 grau  
Möbelpinsel  
VX 0773  
D1, D2, D3, D4, schwarz  
VZ10042  
F1, F2, F3, F4, grau

1) 03 2798  
D1  
05 9528  
D2, D3  
05 9805  
F1, F2, F4  
05 9200  
D4

VS71129SS/03 – D1,carmesinrot  
 VS71119/02 – D2,samtbraun  
 VS71119/03 – D3,samtbraun  
 VS71136FF/03 – F1,weiß


VS71136FF/05 – F2,weiß  
 VS71119SS/05 – D4,carmesinrot  
 VS71143FF/05 – F3,weiß  
 VS71143FF/06 – F4,weiß





VS71129SS/03 – D1,carmesinrot  
 VS71119/02 – D2,samtbraun  
 VS71119/03 – D3,samtbraun  
 VS71136FF/03 – F1,weiß

VS71136FF/05 – F2,weiß  
 VS71119SS/05 – D4,carmesinrot  
 VS71143FF/05 – F3,weiß  
 VS71143FF/06 – F4,weiß



02 7109  
 D1,D2,D3,D4  
 03 0237  
 F1,F2,F3,F4

08 0857  
 D1,D2,D3,D4  
 08 6706  
 F1,F2,F3,F4

45 0759  
 schwarz  
 kompl.  
 D1,D2,D3,D4  
 11 9575  
 grau  
 kompl.  
 F1,F2,F3,F4

02 9169

28 7684

46 0097  
 schwarz  
 D1,D2,D3,D4  
 46 0059  
 grau  
 F1,F2  
 46 0387  
 grau  
 F3,F4

46 0098  
 schwarz  
 D1,D2,D3,D4  
 46 0061  
 grau  
 F1,F2  
 46 0386  
 grau  
 F3,F4

45 0140