




51 2716  
Gebrauchsanweisung  
51 2709  
Einbauanweisung  
08 5443  
Montagesatz

**Zubehör:**

**Fettfilter**  
CZ 1622

**Metallfilter**  
CZ 1623

**Kohlefilter**  
CZ 1621

**Teleskop-  
Mauerkasten**  
CZ 1610  
CZ 1602