


**BOSCH**

MUM 6522/00-D1
MUM 652226/00-EXP.1
MUM 652246/00-SF1

MUM 6522/02-D2
MUM 652226/02-EXP.2
MUM 652246/01-SF2

KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschinen



Ident - Nummern - Konstante
3740

51 2099
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,NL,DK,N,S,SF)

- 1) 02 5980
- 2) 02 5981
D1,Exp.1,SF1
- 3) 02 5982
D1,Exp.1,SF1
- 4) 02 5984

Zubehör:
Durchlaufschnitzler
MUZ6DS1

Fleischwolf
MUZ6FW2

Getreidemühle Stahl
MUZ6GM1

Getreidemühle Stein
MUZ6GM2

Kunststoffschüssel
MUZ6KR3

Multimixer
MUZ6MM3

Doppelbesen
MUZ6DB1

Topfschnitzler
MUZ6TS1

Zitruspresse
MUZ6ZP1






BOSCH

MUM 6522/00-D1
MUM 652226/00-EXP.1
MUM 652246/00-SF1

MUM 6522/02-D2
MUM 652226/02-EXP.2
MUM 652246/01-SF2

KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschinen

Ident - Nummern - Konstante
3740





BOSCH

MUM 6522/00-D1
MUM 652226/00-EXP.1
MUM 652246/00-SF1

MUM 6522/02-D2
MUM 652226/02-EXP.2
MUM 652246/01-SF2

KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschinen

Ident - Nummern - Konstante
3740

