





Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
ELEKTRISCHE TEILE			
ELECTRICAL PARTS			
PIECES ELECTRIQUE			
A7101	75 5215	Anzeige (VFD)	indication
A7102	75 5560	HiFi-LED-Display	display LED
RR711	73 6567	IR-Empfänger	receiver/recepteur
PR731	73 5992	Schutzschaltung	protector
CN762	73 5870	Buchse Mikrophon	jack mic./douille mic.
DL121	73 5651	Verzögerungsleitung	delay line/ligne à retard
			
X301,302, 7301,7501	73 2648	4MHz	
X1201	73 3997	4.433619MHz	
X4201	73 5641	4.40625MHz	
X4703	73 2430	4.43MHz	
X4704,7401	73 4255	17.734475MHz	
X7101	73 5326	6.391456MHz	
X7102	73 2454	32.768KHz	
X7300	73 2642	10MHz	
			
T2001,2251	73 4565	70kHz Osz.	
F1001	73 4685	LCPACK 4MHz	
L5001	73 6365	Filter LINE (PW-1)	
F1201	79 3913	1.4/4.43/5.06 MHz/VD-1	
			
S7101,7102, 7106,7107, 7108,7113, 7114,7118, 7120,7125, 7126,7129, 7130,7137	73 1497		
			
RY221	73 5875	Relais	relay
			
C5003	73 6999	82µF 400V	
C5004	79 1190	0,047µF 630V	
C7311	73 7442	0.047µF 5,5V	

SIEMENSFM617Q4
FM617K4VIDEOGERÄTE
VIDEO-CASS-RECORDER
Video Equipments
Video Cartridge Recorder
Equipements Video
Enregistreur Cassette Video


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
C5020	73 6437	1000pF/ 400V	
C5021	73 6437	1000pF/ 400V	
C5024	73 6438	2200pF/ 400V	
C5025	73 6438	2200pF/ 400V	
			
IC101	73 5316	LA7322-N	
IC111	73 5317	TL8709P	
IC121	73 3650	TA8632N	
IC131	73 0303	BA7025L	
IC161,491	73 5411	NJM2246D	
IC181	73 5315	LA732M	
IC201	73 4562	LA7294	
IC202	73 1107	LA7016	
IC211	73 6021	M5201P	
IC301	73 5630	LC66516A-3833	
IC304	73 5652	LC6521H3786	
IC305	73 5340	BX7603	
IC351	73 5632	LC7418-8076	
IC352	73 5320	LA7122S	
IC381	73 5338	M50927-650SP	
IC401,492	73 2752	BA7021 or LA7221	

>




*) Satz rep.
73 5336

°) Federsatz kpl.
73 5335



°) Federsatz kpl.
73 5335

*) Sicherungsringe
73 6570



°) Federsatz kpl.
73 5335

75 5062
Fernbedienung kpl.
Remote control cpl.
Telecommande cpl.

75 5607

73 5356
LCD

75 5608

75 5389
RM-1

73 5361

75 5399

73 5341

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	53 0534	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 0566	Gebrauchsanweisung f. Frankreich Service-Druckschrift	service-booklet brochure service
	53 5288	Schaltplan Abgleich	circuit diagram schéma de commutation alignment alignement
	53 5282	Mechanisch	mechanic
	53 5358	Elektrisch	electric
	53 5283	Funktionsbeschreibung	function description description de fonctionnement
	53 5305	Digital-Teil	digital part partie digital
		Service Mittel	service tools
	34 0114	Drehmomentmesser	torgue gauge
	34 0119	Höhenmeßuhr	hight gauge
	34 0105	Cassettenlehre	tape gauge
	34 0101	Exentrik/ 3 mm	exentrik/ 3 mm
	34 0125	Einstellehre	pos. adj.
	34 0115	Drehmomentschlüssel	screw adj.
	34 0130	Höheneinsteller	hight gauge adj.
	34 0131	Mode Selection	mode selection
	34 0124	Kopfscheibenabzieher	drum removal
	75 5519	Adapterkabel DM-4	adapter cable
	34 0162	Testcassette FM Audio	test tape FM-Audio
	34 0163	Multi Testcassette	multi tape
	34 0164	Testcassette PAL/LP	test tape PAL/LP
	34 0165	Testcassette DOC	test tape DOC
	34 0156	Bandzugcassette 60/ 300g	tension tape
	34 0219	Bandzugcassette 800 g	tension tape
	34 0141	S-VHS Testcassette	test tape S-VHS

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC472	73 5273	TC74HC04F or MN74HCU04S	
IC473	73 5635	LA7400	
IC474	73 5636	LA7402M	
IC475,476, 479	73 5654	MN74HC4053S or TC74HC4053F	
IC477	73 5274	M51271FP	
IC480	73 5637	TC4S30F	
IC493	73 5644	LA7222	
IC501	73 5648	STK73605	
IC531	73 5275	SJK 5473	
IC532	73 5276	PQ05R041	
IC701	73 5318	M6M80021P	
IC703	73 1589	L5631 or UPC574J	
IC711	73 5314	M50959-102SP or M50959-123SP	
IC712,756	73 2704	MN1280	
IC731	73 3664	LA7214	
IC732	73 5313	SDA5642 (VPS-Funktion)	
IC733	73 5868	LC6527H-3913	
IC741	73 6020	M50552-101SP	
IC751	73 6022	LC6521H-3881	
IC751	73 6380	LC6543H-3927 *)	
IC751	73 6380	LC6543H-3966 *)	
IC752	73 4140	TC4538BF	
IC6101	73 1820	LA7530N (ZF)	
			*) Wichtig (MR-Nr. 43) R7504, 7505 entfernen

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
B1001,2225	73 2180	DTA124EK or 2SA1342	
B1002,1201, 1202	73 4281	2SC3396	
B1290,1301, 1601-1604, 1801,2101, 2040,2043, 2051,2061, 2102,2104- 2107,2551, 3501,3502, 3601-3606, 4091,7151, 7152	73 2424	2SC3399 or RN1204-TPE4 or DTC144ES-DCTP	
B1802,2101, 2262,3801, 3804,3806, 3807,4701, 4732,4892, 6301-6305	73 4290	2SC3395	
B2001	73 5876	DTC343TK	
B2003	73 5877	DTC341TK	
B2101	73 1852	2SA1346AC	
B2103	73 1476	2SC3402AC	
B2109	73 5874	FMC2-T99	
B3201,7501	73 4279	DTC144EL-TL2 or 2SC3399-AC	
B3901	73 1453	2SC3400	
B5401	73 2425	2SA1348 or DTA114ES	
B4731,4806	73 4597	2SC3398	
B7153,7154	73 1457	2SA1345 or DTA144ES	
B7301	73 5389	2SA1341	
B7502	73 1852	2SA1346-AC	
Q1001,1101, 1102,1202, 1806,4212, 4785,4787, 4789,4790, 4811,4832, 4833,4868, 4869,4873	73 2173	2SA1037K or 2SA1179	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
Q1002,1003, 1201,1203, 1204,1205, 1206,1503, 3181,3801, 3804,3805, 4201-4206, 4301,4731, 4732,4786, 4788,4808- 4810,4812- 4814,4836, 4840,4846, 4871,6301- 6303	73 2435 or 73 5417	 2SC2412 or 2SC2812	
Q1502,1504, 1507,7002	72 7101	2SA984K	
Q1505,7301	73 2443	SB985	
Q1506,1321, 4108,1604, 1606,2041, 2042,3501	72 2408	2SC1740 or 2SC536	
Q1601,1602, 1603,1605, 4921,4931	72 1470	2SA608 or 2SA933	
Q1801,1802, 1803	73 2436	2SC2839 or 2SC2669 or 2SC2658	
Q2061	72 7064	2SC2274-E	
Q1804,3802, 3803,4806, 4807,4841, 4866,4872	73 4999	2SC2814F5 or 2SC2413F5	
Q2001,3503	72 2335	2SD734	
Q2061	72 7064	2SC2274	
Q2101	71 2236	2SB598F	
Q2341	73 5884	2SK303-V4	
Q3503	73 5633	2SD1920TL2	
Q3806,7312	72 7900	2SA1179	
Q5101	73 1478	2SD1666S	
Q5102,5401, 5403	72 0886	2SB544	
Q5402	73 1458	2SC3070	
Q5404	71 3088	2SD545E	
Q7302,7304, 7306	73 5417	2SC2812-L6	


SIEMENS

FM617Q4
FM617K4

VIDEOGERATE
VIDEO-CASS-RECORDER
Video Equipments
Video Cartride Recorder
Equipements Video
Enregistreur Cassette Video

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D1001,1290, 1301,1302, 1501,1601- 1613,2002, 2003,2040, 2041,2051, 2052,2123, 2124,2551, 2561,3051, 3131,3132, 3133,3181, 3201,3501- 3505,3522, 3601,3603- 3606,3615, 3616,3619, 3620,3621, 3625,3626, 3804-3808, 3901,3902, 4051,4081, 4082,4091, 4092,4911, 4912,4921, 4922,4931, 5108,6101, 7001,7101, 7102,7103, 7104,7107- 7110,7117, 7118,7121, 7122,7124, 7125,7127, 7151-7155, 7250,7251, 7301,7303, 7501-7505	73 1459	 1SS133-T or GMA01-BT	
D1003,1004, 1503,1801, 2101,2103, 2104,2105, 2108-2110, 2112,2114, 4301-4303, 4701,4702, 4761,4811, 7301,7303, 7401	73 5311	DAP202K-T or DAN202K-T	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D1101	73 4283	 GZS9.1Y or MTZ9.1C	
D1102	73 0918	GZS7.5Y or MTZ7.5C	
D1502,5402	72 8471	GZS5.1 or MTZ 5.1	
D2102	73 4971	GZS2.0X-BT	
D2111,2113	73 2473	DA204K-T96	
D3001,5002, 5005,5105, 5106,5107, 5301,5401, 5403,5450, 5460,5461	73 5310	1SS244T	
D3081	73 0593	MTZ8.2B or GZS8.2Y	
D3082	73 4586	MTZJ5.6B or GZS5.6Y	
D5001	73 5645	AP01C-V0	
D5101,5107, 6601	73 4003	DSK10C or ERA15-02A	
D5102	73 5646	FML-G12S	
D5103	73 4588	FMU-G24XS	
D5104,5106	73 5647	AG01-V2	
D5108	73 4590	MTZ33A or GZS33X	
D5109	73 4592	MTZ10C or GZS10Y	
D5110	73 5309	MTZ24B or GZS24Y	
D5201	73 4591	LB156	
D6301	73 4004	DSB015	
D7002	73 0473	MTZ6.8C	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
T5001	75 5470	 Trafo (Power)	
R5005	79 1655	100 KOhm/3W	
R3084	73 4521	3.3 Ohm	
R5108	73 4381	47 Ohm	
R5202	73 5649	2.7 MOhm	
R5407	72 4706	5.6 Ohm	
RB301	73 1849	4.7 KOhm x 3 Pack	
RB302,303	73 5322	3.9 KOhm x 3 Pack	
RB304	73 5631	3.9 KOhm x 5 Pack	
RB711	73 0818	10 KOhm x 6 Pack	
VR101,102, 423,431, 424,631	73 3994	 20 KOhm	
VR103,221, 232,242, 421,422, 632	73 5324	3 KOhm	
VR104,202, 223,224, 231,241, 471,714, 715,6101	73 2933	10 KOhm	
VR111,181, 182,233, 243,473, 476,478, 633	73 1447	1 KOhm	
VR121,474, 475,477	73 2490	47 KOhm	
VR201,222, 361,362	73 1460	220 KOhm	
VR472,473, 474,477, 751-754	73 4982	4.7 KOhm	
VR851	73 5334	100 KOhm (Rotary)	
F5001	73 4786	 0.4A 250V	
F5101	73 4781	0.8A 250V	
F5104,5401	73 5330	2.0A 250V	
	73 5329	1.6A 250V	
	73 5051	0.315A 250V (löt)	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		LEITERPLATTEN	PRINTED CIRCUIT BOARD PLAQUETTE à CIRCUIT
RF	75 5207	Modulator	RF-unit/modulateur
TU-1 or TN	75 5382	tuner	tuner
TN-1	75 5381	ZF-Modul	IF-modul sous-ensemble F.I.
VP-1	75 5411	Video (Vorverstärker)	video-preamplifier amplificateur d. video
VD-1	75 5407	Videomodul (kpl.)	video cpl.
VD-2	75 5297		
SY-2	75 5187	System control (Auto Tracking)	system control contrôle de operations
CP-A	75 5406	Ablaufsteuerung/Servo modul	system control contrôle de operations
TN-4	75 5245 ²⁾	PLL-Modul	
AD-1	75 5413	Audio-Modul	
TB-1	75 5412 ²⁾	Buchsenplatte	socket board
TB-3	kein ET		plaque à douille
TM-1	75 6351	Timer-Modul (Bedieneinheit)	timer modul/sous-temps
TM-2	75 5612 ²⁾		
TM-3	75 5613 ^{o)}		
	75 5440 ^{*)}		
TM-4	75 5417		
PW-1	75 5459	Netzteil	power supply
PW-2	75 5282 ²⁾		bloc d'alimentation
PW-3	75 5306		
DM-1	75 5614	Digital Modul	digital modul
DM-3	75 5414 ²⁾		
DM-4	75 5415		
DM-5	75 5402		
		^{o)} FM617Q4 ^{*)} FM617K4	²⁾ Individual elements for the printed circuit boards are not as spare parts available!
		²⁾ Einzelne Bauelemente für die Leiterplatten sind nicht als Ersatzteil erhältlich!	²⁾ Des éléments de construction détachés pour les plaquettes à circuit ne sont pas disponibles comme pièce de rechange!

