

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	78 2097	Ohrhörer	Earphone/écouteur oreilles
	73 7600	Ohrhörerbuchse	Earphone jack/douille de écouteur oreilles
	73 7601	Batteriefachdeckel	Battery lid/couvercle de batterie
	75 6507	Cassettenfachklappe	Cassette door/clapet de casier cassette
	73 7602	Feder f. Cassettenfachklappe	Spring for cassette door/ ressort de clapet de casier cassette
	75 6508	Fenster für Cassettenfachklappe	Cassette door lense/ fenetre de clapet de casier cassette
	43 0147	Austauschgerät	Exchange apparatus Appareil d'échange
	53 0552	Gebrauchsanweisung	Instruction manual Instruction d'emploi
	-	Die Schaltplankopie ist bei Sie- mens-Electrogeräte GmbH Abt. ZKD-T15, Hochstr. 17 8000 München 80 erhältlich	Order the circuit diagram copy from address: Siemens-Electrogeräte GmbH ZKD-T15, Hochstr. 17 8000 München 80 Le schéma de branchement pent etre obtenu de: Siemens-Electrogeräte GmbH ZKD-T15, Hochstr. 17 8000 München 80