















Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN MODULE	FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION
		Chassis CS 9101	
	78 2504	Bildröhre A59EAK22X01	picture tube tube image
	entfällt	Bedienteil P49A3 (ATS)	operation unit unite de commande
	75 7463	Fernbedienung FB103TOP	remote control telecommande
	75 6767 75 8251	Videotext (FZ911V1) Videotext (FZ911V1 F)	videotext videotexte
	75 6397	Kabeltuner	cable tuner tele-distribution
	75 6764 75 7676	ZF-Verstärker (V6) ZF-Verstärker (L6)	IF-amplifier amplificateur F.I.
	75 7464 75 7465 75 7941	Farb-RGB (S-VHS) P/S (V6) Farb-RGB (S-VHS) P/S (V6) Farb-RGB (S-VHS) Multi (L6)	RGB amplifier plaque de couleur RGB
	75 7462	Bildrohrplatte RGB	tube plate RGB plaque de couleur RGB
	75 7466	Ost/West-Modul	east/west modul module east/oust
	75 7460	Netzschaltereinheit	power switch unit unite interrupteur secteur
	75 7467	Buchsenplatte EURO-AV	socket p.c.b.




Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND DIVERSE TEILE	CABINET AND ACCESSORIES BOITE ET ACCESOIRES
	78 2671	Gehäuseeinheit	cabinet/boitier
	78 2668	Gitter links	grid/grille
	78 2669	Gitter rechts	grid/grille
	78 2670	Gitter Mitte	grid/grille
	78 2672	Rückwand	back panel panneau arriere
	78 2617	Typenaufkleber	Typ-Label
	75 7456	Infra-Fenster kpl.	infra window cpl. fenêtré rouge
	75 7566	Lautsprecher	speaker/haut-parleur
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	79 0124	Tastenkнопf f. Netzschalter	power switch knop
	75 7461	Netzkabel	power cord/cordon secteur
	79 0123	Netz-Steckverbindung (im Gerät)	plug in connector/connecteur
	79 0128	Zugentlastung f. Netzkabel	power cord tension
	78 1913	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	73 2799	Spulenhaken	coil holder crochet de bobine
	73 4212	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	75 6674	Hochspannungskabel	high tension lead cable h.t.


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
L121 L501 L511 L520 L541 L601 L643 L653	73 4954 73 6639 73 7038 73 7891 73 7777 73 5446 72 7747 72 7747	 Dämpfungssperle O/W Auskoppelspule 16mH Brückenspule 1,3mH Linearitätseinsteller (110) Drossel 2,2mH Funkentstördrossel Drossel 68µH Drossel 68µH	coil coil linearity corr coil coil coil coil
Q906 Q2814 Q2868 Q2872 Q5073 F586	73 5236 73 9616 73 3631 73 3632 73 9413 73 9616	 485KHz KER.RES.120 12,0 MT 6MHz 13.875MHz 8.867238MHz 12MHz	
TR526	75 6947	  Zeilentrafo (DST)	line transformer transfo ligne
TR651	75 6948	Sperrwandlertrafo kpl.	power transformer transfo d'alimentation
SI601 SI624 SI691	73 6307 79 0144 79 0144	  2.5A/T Löts. 1.25A/T Löts. 1.25A/T Löts.	
		DRUCKSCHRIFTEN	
	53 5415	Service-Anleitung (V6)	service manual service instructions
	53 0737	Gebrauchsanweisung FS229V6	instructions for use mode d'emploi
	53 0794	Gebrauchsanweisung FZ911V1 Videotext-Decoder	



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	73 7970	Koax-Buchse (Kopfhörer)	head phone socket entrée écouteurs
		EURO-AV-Buchse	EURO-AV-jack/-douille
	73 4083 75 5180	schwarz/Peribuchse blau/Peribuchse	black/noir blue/bleu
	73 4084 79 0126	Cinch-Buchse (NF) Cinch-Buchse mit Schalter (FBAS)	cinch jack/douille cinch cinch jack (FBAS)
	73 7968	S-Buchse (VHS) ohne Schalter	S-jack/douille
		Fassung, Halter	socket/douille
	79 0154 73 7680 79 0127	f. Bildröhre f. Tuner f. Buchsenplatte	f. picture tube/tube image f. tuner f. socket p.c.b.
	75 6576	Platinenhalter TU/ZF/RGB/VT	modul holder baquette couplage p. modul
	75 6761	Platinenhalter f. EURO-AV	
		Montageclip	mounting clip/clip de montage
	73 2584 73 2585 73 4175	T644/IC411/676/686 IC366 T572/IC790	
		Glimmerscheibe	mica disk/rondelle mica
	73 3713 73 7617 73 7618 73 5722	T572 T644 IC676 IC676	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB103TOP EINZELTEILE	REMOTE CONTROL SINGLE PARTS ENSEMBLE DE COMMANDE
	75 7471	Gehäuse-Oberteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inferieure
	75 5173	Gehäuse-Unterteil	cabinet upper part ébénisterie superieure
	73 5233	Infra-Fenster	window IR/fenêtre
	73 5239	Batteriedeckel	cover f. battery couvercle de batterie
	73 5709	Batteriekontaktfeder	contact f. battery contact de batterie
	75 7459	Kontaktmatte mit Tasten	contact surface surface de contact
IC906	73 3314	 SDA2208-3	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A (Sender) 1N4001	
Q906	73 5236	 485KHz	



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 6767	Decoder FZ911V1 	
IC2800 IC2840 IC2850 IC2860 IC2893	73 9047 73 6321 73 3635 73 3636 73 3637	SAB8052 X2402 SDA5231 (MOS) SDA5241 (MOS) SRAM8KX8 (MOS)	
T2807 T2841 T2853	72 3053 73 3638 72 3052	 BC548B BD561G BC558B	
D2804 D2840 D2841	73 1743 73 1729 73 4932	 BAT42/43, BAT85/86 TD129 ZPD 5,6	
R2857	73 3640	 1KOhm	
Q2868 Q2872	73 3631 73 3632	 6.0 MHz 13.875 MHz	
	53 0794	Gebrauchsanweisung FZ911V1	instructions for use mode d'emploi

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
ELEKTRISCHE TEILE			
			
IC230	72 7761	MC14052BCP	Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bez. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten!
IC280	72 7761	MC14052BCP	
IC350	73 5586	TDA2822M	
IC366	79 0140	TDA2009A	
IC411	73 7863	TEA8170A-1	
IC526	73 3288	TDA8140	
IC631	73 5482	TDA4605	
IC676	73 4089	LM317T	
IC686	73 8941	MC7805CT	
IC790	73 8163	TEA5101A	
IC804	73 7347	TFMS3300/4300 (Stehend)	
IC811	79 0141	SDA20561-A 003	
IC811	79 0604	SDA20561-A 007	
IC847	79 0637	SDA2546	
IC848	79 0639	MCM2814P	
IC906	73 3314	SDA2208-2	
IC2220	73 7087	TDA4482	
IC2250	73 8747	TDA6611	
IC2280	73 7413	TDA5931-4	
IC2340	73 4169	TDA2579	
IC2800	73 9047	SAB8052	
IC2820	79 0635	SAA5244P/A	
IC2840	73 6321	X2402	
IC2840	73 5628	SDA2526/2	
IC2850	73 3635	SDA5231	
IC2860	79 0157	SDA5243	
IC2893	73 3637	UPD4168C-20	
IC5030	73 5701	MC14551BCP	
IC5080	79 0150	TDA4650V3	
IC5100	73 7608	TDA4660	
IC5120	73 2789	TDA4565V6	
IC5150	79 0151	TDA4685AB V1C	
IC7010	73 2562	TDA8145	
			MOS-Vorschriften beim Umgang mit MOS-Bauteilen beachten!
T236	72 4296	BC558C	
T237	72 4296	BC558C	
T261	72 0306	BC548	
T271	72 0306	BC548	
T272	72 0306	BC548	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T277	72 0306	BC548	
T278	72 0306	BC548	
T292	72 3060	BC548C	
T293	72 3060	BC548C	
T294	72 3052	BC558	
T295	72 3052	BC548C	
T298	72 0306	BC548	
T381	72 0306	BC548	
T382	72 2134	BC337-40	
T383	79 0145	BD808	
T531	73 7896	BF299	
T551	72 0306	BC548	
T572	73 2771	BU508A	
T644	73 7890	BUZ90	
T801	72 3060	BC548C	
T836	72 7223	BC548B	
T863	72 3060	BC548C	
T866	72 7223	BC548B	
T873	72 7223	BC548B	
T878	72 7223	BC548B	
T883	72 7223	BC548B	
T888	72 7223	BC548B	
T2291	70 8393	BC338	
T2297	72 3052	BC558	
T2333	72 3073	BC548	
T2334	72 3073	BC548	
T2337	72 3052	BC558	
T2807	72 3052	BC548B	
T2811	72 3052	BC548B	
T2812	72 3052	BC548B	
T2812	72 3052	BC548B	
T2813	72 3052	BC548B	
T2813	72 7223	BC548B	
T2816	72 7223	BC548B	
T2816	72 7223	BC548B	
T2817	72 7223	BC548B	
T2817	72 7223	BC548B	
T2840	72 7223	BC548B	
T2840	72 7223	BC548B	
T2841	73 3638	BD561G	
T2851	72 3052	BC548B	
T2851	72 3052	BC548B	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T2853	72 3052	BC558B	
T2853	72 3052	BC558B	
T2859	72 3052	BC558B	
T2859	72 3052	BC558B	
T2884	72 3052	BC548B	
T5008	72 3060	BC548C	
T5023	72 0306	BC548	
T5048	72 0306	BC548	
T5054	72 0306	BC548	
T5054	72 0306	BC548	
T5171	72 3060	BC548C	
T5208	79 0159	BC338-40	
			
D242	73 4900	Z2,7C 0,5W	
D243	73 3295	Z3,9C 0,5W	
D274	79 0131	1N4148	
D291	79 0131	1N4148	
D338	73 7895	Z30C 0,5W	
D381	73 2963	Z8,2C 0,5W	
D383	73 9323	1N4001	
D411	73 4310	1N4936	
D421	73 2794	1N4934/4935	
D436	73 9325	BAV21	
D502	73 2777	BYW76	
D503	79 0133	BY228	
D521	79 0134	BA157	
D534	73 3293	1N4004	
D543	73 9325	BAV21	
D544	73 9325	BAV21	
D552	70 5808	1N4148	
D553	73 9795	Z27B 0,5W	
D566	73 8394	Z12C 0,5W	
D567	73 1729	TD129	
D621	73 2778	GLR.SKB380C1500	
D641	73 9325	BAV21	
D647	73 9340	BYV38	
D648	73 9340	BYV38	
D651	79 0136	ZTK6,8	
D653	70 5808	1N4148	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D661	70 5808	1N4148	
D671	79 0137	BYW72WW.S344D	
D672	73 9323	1N4001	
D681	73 9340	BYV38	
D682	73 7886	BYT56MRA	
D683	72 4956	BYW72/S344D	
D691	72 4956	BYW72/S344D	
D746	70 5808	1N4148	
D763	70 5808	1N4148	
D766	70 5808	1N4148	
D786	70 5808	1N4148	
D831	79 0138	TD041	
D851	73 1729	TD129	
D852	73 1729	TD129	
D854	73 1729	TD129	
D856	73 1729	TD129	
D859	79 0125	TLHR4213 (Betriebsanzeige)	
D873	73 1729	TD129	
D907	73 7161	SEND-D.TLN115A	
D908	73 9323	1N4001	
D2255	73 9794	1N4148	
D2276	73 4357	BYV10-60	
D2283	73 9794	1N4148	
D2313	72 8256	Z6,8C 0,5W	
D2314	73 0501	BA157	
D2334	73 2775	BAV21	
D2804	73 1743	BAT42/43 BAT85/86	
D2806	73 1743	BAT42/43 BAT85/86	
D2907	73 1743	BAT42/43 BAT85/86	
D2840	73 1729	TD129	
D2841	79 0156	ZZPD5,6	
D2891	73 1729	TD129	
D2892	73 1729	TD129	
D2893	73 1729	TD129	
D5007	70 5808	1N4148	
D5106	79 0147	Z5,6 0,5W -0+8%	
D5129	70 5808	1N4148	
D5143	70 5808	1N4148	
D5144	73 4348	Z5,6C 0,5W	
D5171	70 5808	1N4148	
D5209	70 5808	1N4148	
D7002	70 5808	1N4148	
D7003	79 0152	Z22C 0,5W	
D7012	79 0153	ZZPD30	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
R241	73 8424	12 Ohm 0,3W NB	
R324	73 7493	1.8 Ohm 0,38W NB	
R364	73 4444	10 Ohm 0,38W NB	
R374	73 7493	1.8 Ohm 0,38W NB	
R411	73 4233	4.7 Ohm 0,5W NE	
R467	79 0142	0,68 Ohm 0,38W NB	
R503	73 4893	4.7 Ohm 5%	
R516	73 4091	6.8 Ohm 7W	
R520	73 4890	820 Ohm 1W	
R521	73 7494	4.7 Ohm 0,38W NB	
R525	73 7495	1 Ohm 0,75W	
R566	73 7497	2.7 KOhm 0,38W NB	
R609	73 2974	DUO PTC	
R624	73 2972	4.7 MOhm 0,54W	
R627	73 2972	4.7 MOhm 0,54W	
R684	73 7889	1.2 Ohm 3W	
R704	79 0155	6.8 Ohm 0.7W	
R793	73 8334	470 Ohm 0,38W NB	
R2274	73 5814	12 Ohm NB	
R2276	79 0146	18 Ohm NB	
R2313	73 3297	8.2 KOhm NB	
R5206	73 3720	4.7 Ohm 0,38W NB	
R5208	79 0158	15 Ohm 0,3W NB	
R7014	73 7752	100 Ohm 0,3W NB	
R7021	73 3313	2.2 KOhm	
R7022	73 3113	10 KOhm Lin. 0,3W	
	73 9324	Fokus- und Ug2-Einsteller	f. focus
			
C511	73 9811	9,5nF 1600V 3.5% KF	
C518	73 4876	150pF +0/-10% KF8	
C601	73 7489	0.1µF 250VW/MP	
C602	73 7489	0.1µF 250VW/MP	
C603	73 5980	2.2nF SI KERKO	
C604	73 5980	2.2nF SI KERKO	
C648	73 7491	680pF 1600V 10%	
C666	73 7060	1nF 400K	