

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
	79 1948	Lautstärkepoti	volume potentiometer
	75 7358	Leiterplatte ohne Lautstärke- regler	volume board without volume potentiometer
	73 9978	Leiterplatte CDS/stereo	CDS-board
			
T5 SP1 SP2	75 7360 75 7359 75 7359	Lautsprecher 8 Ohm/ 1,5W Lautsprecher 8 Ohm/ 1,5W	speaker/haut-parleur speaker/haut-parleur
			
IC1 IC2 IC3	73 9983 73 9984 73 7954	CXA1238S UPC1316C LM8365	
			
Q1	73 7373	9014C	
Q2	73 7373	9014C	
Q3	73 7373	9014C	
Q4	73 7373	9014C	
Q5	73 7373	9014C	
Q6	73 7373	9014C	
Q7	73 7373	9014C	
Q8	73 7369	8050C	
Q9	73 9561	9012G	
Q10	73 9561	9012G	
Q11	73 9561	9012G	
Q12	73 9561	9012G	
Q13	73 9561	9012G	
Q14	73 9561	9012G	
Q15	73 9561	9012G	
Q16	73 7373	9014C	
Q17	73 7373	9014C	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
Q18	73 7373	9014C	
Q19	73 7373	9014C	
Q20	73 7373	9014C	
Q21	73 7373	9014C	
Q22	73 9561	9012G	
Q23	73 7373	9014C	
			
D1	70 6829	1N4148	
D3	70 6829	1N4148	
D4	70 6829	1N4148	
D5	70 6829	1N4148	
D6	70 6829	1N4148	
D7	72 3082	1N4001	
D8	72 3082	1N4001	
D9	72 3082	1N4001	
D10	72 3082	1N4001	
D11	72 3082	1N4001	
D12	73 9563	ZD 6,8V/ 0,5W	
D14	70 6829	1N4148	
D15	72 3082	1N4001	
D16	72 3082	1N4001	
D17	70 6829	1N4148	
D18	70 6829	1N4148	
D19	70 6829	1N4148	
D20	70 6829	1N4148	
D21	70 6829	1N4148	
D22	70 6829	1N4148	
D23	70 6829	1N4148	
D24	70 6829	1N4148	
D25	70 6829	1N4148	
D26	70 6829	1N4148	
D27	70 6829	1N4148	
D28	70 6829	1N4148	
D29	70 6829	1N4148	
D30	70 6829	1N4148	
D31	70 6829	1N4148	
D32	70 6829	1N4148	
D33	70 6829	1N4148	
D34	70 6829	1N4148	
D35	70 6829	1N4148	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51	70 6829 70 6829 70 6829 70 6829 70 6829 70 6829 70 6829 70 6829 70 6829 70 6829 70 6829 70 6829 70 6829 70 6829 72 3082	 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4001	
D2 D13	79 0048 79 0049	 LED 0 3mm rot, Stereo LED 0 3mm grün, Skala	
SW3	73 9979	 Auto-Buzz - on-off	
		GEHÄUSETEILE	PARTS OF CASING PARTIE DU BOITIER
	73 9980	Batteriefachdeckel	battery lid couvercle p. boitier batterie
	73 9981	Knopf, HWS-Auto	button/bouton
	73 9982	Knopf, FM-MW/Wecken	button/bouton

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	43 0180	Austauschgerät	Exchange apparatus Appareil d'échange
	53 0693	Gebrauchsanweisung	Operating instruction Instructions de service
		Die Schaltplankopie ist bei Siemens-Electrogeräte GmbH Abt. ZKD-T15, Hochstr. 17, 8000 München 80 erhältlich.	Order the circuit diagram copy from address: Siemens-Electrogeräte GmbH Abt. ZKD-T15, Hochstr. 17, 8000 München 80. Le schéma de branchement pent etre obtenu de Siemens-Electrogeräte GmbH Abt. ZKD-T15, Hochstr. 17, 8000 München 80.