




Montageanleitung
53 1227
V01
53 1228
V02-V06

* = 75 9518
V01-V04
75 9519
V05,V06

** V01: Telecom LNB kein Ersatzteil