

Standgefrierschrank

Carat 228 GS

E-Nr. 625 525 106¹⁾ / 625 546 108⁶⁾⁷⁾

ÖKO-Carat 228 GS


E-Nr. 625 526 106²⁾

ÖKO-Carat 278 GS

E-Nr. 625 527 106³⁾

ÖKO-Carat 2208 GS

E-Nr. 625 547 108⁶⁾⁸⁾



- 4) Schalttaste gelb
- 5) Schalttaste grün

Teile nicht im Bild

- 671 134 155 Haltefeder für Regler
- 675 120 588 Linse rot
- 675 121 563 Fernthermometer