



1) Dalla matr.0393: involucro e base con fissaggio a vite

Fino alla matr.0293: in caso di sostituzione dell'involucro devono anche essere sostituite tutte le parti contrassegnate con 1)