



 Gebrauchsanweisung
 52 4907 (de)

- 1) 29 0337
3KW,V01
29 0338
3,5KW,V02
29 0339
4KW,V03
29 0340
4,5KW,V04
 - 2) 29 0341
5KW,V01
29 0342
7KW,V02
29 0343
8KW,V03
29 0344
9KW,V04
 - 3) 15 5087
 - 4) 15 5082
 - 5) 17 6383
 - 6) 15 5087
 - 7) 35 8983
 - 8) 15 5085
9l/min,V01,V02
15 5083
12l/min,V03,V04
 - 9) 17 4550
 - 10) 17 4552
- Schraubenset
15 4104
Wärmeleitpaste
16 6773
Zubehör:
Thermostatmischer
SA1
Fernversteller
2NL8981/01