




Gebrauchs- und
Montageanweisung
51 8282
Lackstift birkenweiß
31 0351

- 1) 21 0496
V01,V02,625W/12,8h
21 0499
V01,V02,750W/10,6h
21 0502
V01,V02,875W/9h
21 0504
V01,V02,1000W/8h
- 2) 21 0496
V01,V02,625W/12,8h
21 0499
V01,V02,750W/10,6h
21 0502
V01,V02,875W/9h
21 0504
V01, 1000W/8h
21 2113
V02, 1250W/8h
- 3) 15 5370
DC
- 4) 15 5371
AC

Zubehör:
Einbau-Raum-
temperaturregler
RTED30-22/0030
RTID31-22/0040
Zusatzheizung
ZHD060-22/0060
ZHD100-22/0070
Ergänzungssatz
Zweikreisspeicher
GH18-22/0090