




Gebrauchs- und Montageanweisung

51 8282

Lackstift birkenweiß

31 0351

1) 21 0495
V01, V02, 500W/12,8h

21 0498
V01, V02, 600W/10,6h

21 0501
V01, V02, 700W/9h

21 0503
V01, 800W/8h

2) 21 0495
V01, V02, 500W/12,8h

21 0498
V01, V02, 600W/10,6h

21 0501
V01, V02, 700W/9h

21 0503
V01, 800W/8h

21 2112
V02, 950W/8h

3) 15 5370
DC

4) 15 5371
AC

Zubehör:
Einbau-Raum-
temperaturregler
RTED30-22/0030
RTID31-22/0040
Zusatzheizung
ZHD060-22/0060
ZHD100-22/0070
Ergänzungssatz
Zweikreisspeicher
GH18-22/0090
Tropfwasserschutz
TWS18-22/0110