




Gebrauchsanweisung
51 6506
(D, GB, F, NL, I, E, P)

- 1) 15 1675
V01,V03
15 1676
V02
- 2) 15 1671
- 3) 18 2596
- 4) 18 2595

Düsensatz für
Erdgas EE20 mBar
15 1818
Stadtgas 8 mBar
15 1819
Flüssiggas 28 mBar
15 1820