




Libro de instrucciones
51 6953
(E,F,GB,D,P)

- 1) 03 6011
- 2) 06 9033
- 3) Inyector 3Kw.
06 9025
G30
06 9027
G20
- 4) Inyector 1,7 Kw.
03 4002
G30
06 9028
G20
- 5) 03 9357
- 6) 03 9356
- 7) 03 4308