




Libro de instrucciones
51 6570
(E)

Inyectores gas Natural

06 9027

(3 Kw)

06 9031

(1,7 Kw)

1) 03 6011

2) 09 4168

3) 09 4167

4) 03 4003

5) 03 4002

6) 06 9037

7) 06 9033

8) 06 4073

9) 06 4072