





Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
58 3980 (fr)
58 3981 (nl)

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1101
Backblech emailliert
HEZ1301
Universalpfanne
HEZ1401
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ1710
Teleskopauszug
3-fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2-fach
HEZ1700
Profi-Auszug
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne







Mat. – Nr. – Konstante
3740

1) 48 2981
Set


Zubehoer:
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher

Mat. – Nr. – Konstante
3740





Mat. – Nr. – Konstante
3740



Mat. – Nr. – Konstante
3740

Mat. – Nr. – Konstante
3740

