




Libro de instrucciones
51 7529
(E,F,GB,D,P)

Normas instal. Gas
51 7528
(E,F,GB,D,P)

- 1) 03 6011
- 2) 16 2781
- 3) Inyector 3Kw.
15 1691
G30
15 1686
G20
- 4) Inyector 1,7 Kw.
15 1692
G30
15 1689
G20
- 5) 15 3991
- 6) 15 3992