




Gebrauchsanweisung
52 1082 (de)

Montageanweisung
52 0887 (de)

Schablone
52 0612


Düsensätze für Kombination mit Stahlmulde

Erdgas E 20mbar
16 7268
Flüssiggas 50mbar
16 7269
Flüssiggas 30mbar
16 7992
Erdgas LL 20 mbar
15 5181


Düsensätze für Kombination mit Glaskeramik-Mulde:
Erdgas E 20 mbar
16 9175
Flüssiggas 50 mbar
26 4505
Flüssiggas 30 mbar
16 8626
Erdgas LL 20 mbar
16 9538

Glasbräuter oval
HZ9150

- 1) 02 5054
- 2) 02 3898
- 3) 01 5647
- 4) 02 3955
- 5) 02 3742



- 1) 15 5247
2) 16 5655
3) 16 5656
4) 16 7925
V01
16 8511
V02



- 1) 15 4763
- 2) 15 4762
- 3) 16 7935
- V01
- 16 8505
- V02

