


**BOSCH**

WTA 2913-WTA 2913/01-D1
WTA 2913-WTA 2913DC/01-DC1

WASCHGERÄTE
Trockner



Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 6616
(D,NL,F,E,GB,P)
51 7330
(D,I,F,S,DK)

Aufstellanweisung
51 6546
(D,NL,F,E,GB,I,SF,S,
N,DK,P)

Zubehör:

Abluftschlauch
WMZ5000

Unterbauszubehör
WMZ1000

Verlängerung der Arbeits-
platte
WMZ2320

Verbindungssatz Wasch/
Trockensäule
WMZ 1300
WTZ 1030
WTZ1100

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
SMZ 3006

1) 28 5379
kompl.




BOSCH

WTA 2913-WTA 2913/01-D1
WTA 2913-WTA 2913DC/01-DC1

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident – Nummern – Konstante
3740






BOSCH

WTA 2913–WTA 2913/01–D1
WTA 2913–WTA 2913DC/01–DC1

WASCHGERÄTE
Trockner


Ident – Nummern – Konstante
3740



**BOSCH**

WTA 2913–WTA 2913/01–D1
WTA 2913–WTA 2913DC/01–DC1

WASCHGERÄTE
Trockner



Ident – Nummern – Konstante
3740

Siliconfett
16 0413

Siliconöl
16 0358

Hochtemperaturfett
16 0520

1) 04 6400